maxitel	HOJA DE	INSTALACIÓN		
		DEL CLIENTE		
a manufal	nchay Morales Luis Fernand			
Nombre y Apelitos: Citi	7463868			
Nº Teléfono Fijo: № Teléfono móvil: 968	2470707 047677343			
mtddm: Aun	and I am			
Direccion Referencia: Ent	rando por la cancha la polv	osa donde esta un poste a	mano derecha	
Referencia de vivienda: Cas	sa de Caña			
SERVICIOS CONTRATADOS				Usuario
Plan		Na lb	AP	Osuario
n Ideal FO 250M	10.5	0.2.75		
EQUIPOS INSTALADOS				
Equipo	Descripción	Nº Ma	c	Nº Serie
	No hay ningú	n producto registrado.		
	EQUIPOS Y ACC	ESORIOS INSTALADOS		
ONT Modelo: Second Total Control of the Control of	HWTC 3 F8 V63	Potencia de Señal: Potencia de Señal: Promedio CCO: Modelo de Router: M. Utilizado Cable UTP: Amarras Medianas: Conetores RJ45: Activo TR069: Si	_TX:RX:	×
ervations				A consistent of consistent dentities of a con-
cordamos estimado cilente que los equipos qui iciones como cilente es presentar una solictud e moroso al buro de credito por concepto de s	e le emprese le provee son de prop de suspension solicitando el respo iervicio, arrendamiento o equipos s	oledad Absoluta de la empresa, i tivo retiro de equipo, en caso di segun sea el caso, mas todas cos	en caso de que uo ya r e no entregarlos la emp tas procesales vigente	o requiera et servicio dello de sus resa tiene il a facultad de declaratos si que se determina dentro del termino.

Jhon Patiño Maxitel

Responde

Chinchay Morales Luis Fernando

Asunto: activación F.O.

Se procede hacer el tendido sin novedad con éxito.

Materiales utilizados:

Fibra: 1524= 1414

Potencia: -21db.

2 tacos

2 tornillos

2 conectores verdes

6 amarras

4 grapas

2 GANCHOS

Serie de ONT: HWTC3F8DA8

Se deja todo configurado el servicio sin novedad con éxito.

Cliente verifica el servicio sin novedad con éxito.

Nota: se deja activada la caja natp y el cliente quiso que vaya en ese lugar el equipo porque dice q el único lugar donde no se moja y hay enchufe

Asistencia enlaces robot ipv6. ING. Marilin Indio.

Técnico: Jhon Patiño

Se procede a habilitar hilos puros del ODF hasta manga de distribución y se procede a instalar splitter de distribución dando potencia a la nueva caja instalada con potencia de -16db



